

Готовые деревянные дома в сруб Купить в Одессе



Одеса, Україна

Строительство деревянных домов «Закарпат Сруб- Буд» - ведётся из брёвен хвойных пород. Материал должен без гнили, трещин, не заражённым грибком или жуком — древоедом. Брёвна для стен должны иметь в отрубе диаметр от 18 до 40 см.. Первый (окладной) венец кладут из более толстых брёвен. Венцы сплачивают между собой в паз, который выбирают с нижней стороны каждого бревна. Ширина паза, в зависимости от климатических условий, колеблется от 13 до 15 см. Лучшая форма паза — полуокружность, самая худшая (неправильная) — треугольник. Для утепления в пазы кладут теплоизоляционный материал — паклю, сухой мох. Чтобы придать стенам устойчивость, при строительстве дома венцы между собой укрепляют вставными шипами высотой 12-15 см, располагая их через 1, 5-2 м по длине и в шахматном порядке по высоте сруба. Из-за усушки древесины и уплотнения заложенного в пазы утеплителя рубленые стены в первые 1-1, 5 года после строительства дома дают усадку, достигающую 1/20 — 1/30 первоначальной высоты сруба. Поэтому если высота помещения должна быть в чистоте 3м, то при рубке, сруб надо делать на 15 — 20 см выше. Над оконными и дверными проёмами деревянного коттеджа оставляют специальный зазор на осадку, равный 1/20 высоты проёма. Этот зазор заполняют теплоизоляционным материалом, а после осадки в него вставляют брусок и конопатят.

Устойчивость рубленых стен «Закарпат Сруб- Буд »- большой протяжённости достигается размещением внутренних капитальных стен «перерубами» на расстоянии не более 6, 5 м при диаметре брёвен 22см и 8, 5 – при диаметре 25 см. При больших расстояниях между внутренними стенами наружные стены усиливают сжимами или коротышами. В углах стены соединяют различными способами, «в чашку» с остатком, «в лапу», «в норвежскую чашку», «в канадскую чашку».

Price: 2 000 \$ Тип оголошення: Торг: доречний

Послуги, пропоную

Никулин Юрий 0631306588 Одесса, ул. Королёва 98,офис 2