

Готовые деревянные дома в сруб Купить в Одессе



Одеса, Україна

Строительство деревянных домов «Закарпат Сруб- Буд»- ведётся из брёвен хвойных пород. Материал должен быть без гнили, трещин, не заражённым грибком или жуком – древоедом. Брёвна для стен должны иметь в отрубе диаметр от 18 до 40 см.. Первый (окладной) венец кладут из более толстых брёвен. Венцы сплачивают между собой в паз, который выбирают с нижней стороны каждого бревна. Ширина паза, в зависимости от климатических условий, колеблется от 13 до 15 см. Лучшая форма паза – полукруглость, самая худшая (неправильная) – треугольник. Для утепления в пазы кладут теплоизоляционный материал – паклю, сухой мох. Чтобы придать стенам устойчивость, при строительстве дома венцы между собой укрепляют вставными шипами высотой 12-15 см, располагая их через 1, 5-2 м по длине и в шахматном порядке по высоте сруба. Из-за усушки древесины и уплотнения заложенного в пазы утеплителя рубленные стены в первые 1-1, 5 года после строительства дома дают усадку, достигающую 1/20 – 1/30 первоначальной высоты сруба. Поэтому если высота помещения должна быть в чистоте 3м, то при рубке, сруб надо делать на 15 – 20 см выше. Над оконными и дверными проёмами деревянного коттеджа оставляют специальный зазор на осадку, равный 1/20 высоты проёма. Этот зазор заполняют теплоизоляционным материалом, а после осадки в него вставляют брусок и конопатят. Устойчивость рубленых стен «Закарпат Сруб- Буд»- большой протяжённости достигается размещением внутренних капитальных стен «перерубами» на расстоянии не более 6, 5 м при диаметре брёвен 22см и 8, 5 – при диаметре 25 см. При больших расстояниях между внутренними стенами наружные стены усиливают сжимами или коротышами. В углах стены соединяют различными способами, «в чашку» с остатком, «в лапу», «в норвежскую чашку», «в канадскую чашку».

Price: **2 000 \$**

Тип оголошення:
Послуги, пропонуую

Торг: доречний

Никулин Юрий

0631306588

Одесса, ул.Королёва 98,офис 2